

integral 2

UGIN
dentaire

Polissage électrolytique

UGIN DENTAIRE vous présente le nouveau INTEGRAL 2.

Les évolutions réalisées par rapport à l'ancien modèle permettent d'allier une meilleure performance dans un volume compact :

La performance dans un volume compact :

- Nouveau design
- Nouvelle anode courbe en inox : polissage amélioré des parties concaves
- Nouvelle cathode en inox grande surface
- Temps de polissage réduit
- Amélioration de l'efficacité des bains électrolytiques
- Encombrement réduit (gain de place)
- Connectique optimisée
- Cuve et couvercle en PVC (pas de corrosion) et amovible (remplissage et vidage aisés)



Performance inside compact volume:

- New design
- New curving stainless steel anode (improved polishing into concave area)
- Large stainless steel cathode
- Polishing time reduced
- Efficiency of electrolytical liquids improved
- Limited overcrowding (Optimized electrical connexion)
- Removable tank (easy to fill and emptying) and lid in plastic (no corrosion)
- Well tested reliability
- Easy working operation

integral 2

Le générateur **INTEGRAL 2** utilise le principe de l'électro-soustraction.

La pièce est immergée dans un bain d'acide, le courant élevé qui la traverse permet un polissage rapide et efficace (5 à 15 minutes).

- Alimentation électrique : 230V – 50/60 Hz
- Intensité maximale : 10A
- Minuterie : 0 à 30 min.
- Hauteur / largeur / profondeur : 175x330x215 mm
- Poids : 6 kg

Capacité : 2 L



*The **INTEGRAL 2** generator uses the principle of electro-subtraction.*

The workpiece is submerged in an acid bath, the high current flowing through it allows a quick and effective polishing (5 to 15 minutes).

- Electric power supply: 230V – 50/60 Hz
- Maximum amperage: 10A
- Timer: 0 to 30 min.
- Height / width / depth: 175x330x215 mm
- Weight: 6 kg

Capacity: 2 L

UGIN
dentaire

UGIN DENTAIRE - 25, rue de la Tuilerie 38170 Seyssinet-Pariset, France

Tél. national : (33) 4 76 84 45 45 - Tel international : (33) 4 76 84 45 43 / Fax national : (33) 4 76 84 46 45 - Fax international : (33) 4 76 84 46 46

E-mail : info@ugin-dentaire.fr export@ugin-dentaire.fr - <http://www.ugin-dentaire.fr>